A4422-C

G5 2010.01.01->

De angivne numre er udelukkende positionsnumre
Die angegeben Nummer sind Positionsnummer ausschließlich
The numbers indicated are position numbers only.
Les numéros indiqués sont de position uniquement



Montering af slanger
Montage von Schläuchen
Mounting of Hoses
Montage des tuyaux

Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
1	0Z01.000	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
2	0Z02.102	Fjederskive	Federscheibe	Spring washer	Rondelle élastique
3	0Z02.103	Fjederskive	Federscheibe	Spring washer	Rondelle élastique
4	0Z02.204	Låsering	Seegerring	Circlip	Circlips
5	0Z02.222	Låsering	Seegerring	Circlip	Circlips
6	0Z02.306	Skrue	Schraube	Screw	Vis
7	0Z02.418	Slangestuds	Stutzen f. schlauch	Pipe branch	Tubulure pour tube
8	0Z02.421	Slangeklemme	Schlauchklemme	Hose clamp	Collier de la conduite
9	0Z02.470	Påfyldningsskrue	Füllschraube	Filling plug	Bouchon de remplissage
10	0Z02.485	Skrue	Schraube	Screw	Vis
11	0Z02.495	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
12	0Z02.498	Forskruning	Verschraubung	Gland	Raccord
13	0Z02.505	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
14	0Z02.510	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
15	0Z02.512	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
16	0Z02.516	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
17	0Z02.367	Hjul	Rad	Wheel	Roue
18	0Z02.520	Skrue	Schraube	Screw	Vis
19	0Z44.001	Håndtag, komplet	Hebel, komplett	Handle, complete	Levier, complet
20	0Z44.005	Håndtagsaksel	Hebelachse	Axle for handle	Axe levier
21	0Z44.207	Ramme, komplet	Rahmen, kompl.	Frame, compl.	Cadre, complet
22	0Z44.008	Bøsning	Buchse	Bushing	Manchon
23	0Z44.009	Bærehåndtag	Traghebel	Carrying handle	Levier portant
24	0Z44.010	Slange ø6	Schlauch ø6	Hose ø6	Tuyau ø6
25	0Z44.012	Slange ø8	Schlauch ø8	Hose ø8	Tuyau ø8
26	0Z44.013	Slange ø 6 for cylinder	Schlauch ø 6 für Zylinder	Hose ø 6 for cylinder	Tuyau ø 6 pour cylindre
27	0Z44.016	Forlænger	Verlängerung	Extension	Rallonge
28	0Z44.017	Forlænger	Verlängerung	Extension	Rallonge
29	0Z90.725-30	Pumpe	Pumpe	Pump	Pompe
30	0Z90.740	Cylinder	Zylinder	Cylinder	Cylindre
31	0Z90.880-32	Slange ¼"	Schlauch ¼"	Hose ¼"	Tuyau ¼"
32	001216	Lynkobling	Schnellkupplung	Coupling	Raccord rapide

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Cylinder / Zylinder / Cylinder / Cylindre
0Z90.740



Anvend altid originale reservedele
Immer nur Originalteile anwenden.
Do always apply original spare parts
Il faut toutours utiliser les pièces de rechange d'origine

Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
1	0Z90.741	Stempelstok	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston
2	0Z90.742	Mellemcylinder	Mittelzylinder	Middle cylinder	Entre cylindre
3	0Z90.743	Hovedcylinder	Hauptzylinder	Main cylinder	Maître cylindre
4	0Z90.731	Cylinderbund	Zylinderboden	Cylinder bottom	Fond de cylindre
5	0Z90.732	Stempel	Kolben	Piston	Piston
6	0Z90.733	Stempel	Kolben	Piston	Piston
7	0Z90.737	Sadel	Sattel	Saddle	Selle
8	0Z01.022	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
9	0Z01.031	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*10	0Z01.042	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*11	0Z01.081	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*12	0Z01.082	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*13	0Z01.153	Støttering	Stützring	Back-up ring	Joint supporter
*13	0Z01.154	Støttering	Stützring	Back-up ring	Joint supporter
*14	0Z01.278	Afstryger	Abstreifer	Scraper ring	Racleur
*15	0Z01.287	Afstryger	Abstreifer	Scraper ring	Racleur
16	0Z02.493	Forskruning	Verschraubung	Gland	Raccord
17	0Z02 584	Prop	Pfropfen	Plug	Bouchon
	0Z09.034	Pakningssæt	Dichtungssatz	Repair kit	Jeu de réparation
*		Indeholdt i pakningssæt	Im Dichtungssatz enthalten	Contained in the repair kit	Contenu dans le jeu de joint

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

0Z90.725-30



0Z90.728-22



0Z90.728-42



1.2. 2079

2005.31.12

0Z90.725-30

Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
*1	0Z01.000	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*2	0Z01.007	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*3	0Z01.034	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
*4	0Z01.044	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
5	0Z01.114	Pakning	Dichtung	Seal	Joint
6	0Z01.126	Pakning	Dichtung	Seal	Joint
7	0Z01.245	Bondy-seal	Bondy-seal	Bondy-seal	Anneau de joint
8	0Z02.046	Fjeder	Feder	Spring	Ressort
9	0Z02.068	Fjeder	Feder	Spring	Ressort
10	0Z02.164	Kugle, ø5	Kugel, ø5	Ball, ø5	Bille, ø5
11	0Z02.220	Seegerring	Seegerring	Circlip	Circlipss
12	0Z02.292	Kugle, ø6,5	Kugel, ø6,5	Ball, ø6,5	Bille, ø6,5
13	0Z02.425	Fitting	Fitting	Fitting	Fitting
14	0Z02.483	Prop	Pfropfen	Plug	
15	0Z02.503	Overtryksventil	Überdruckventil	Pressure control valge	
16	0Z02.511	Filter	Filter	Filter	Filtre
17	0Z02.584	Prop	Propfen	Plug	
18	0Z02.743	CU skive	CU scheibe	CU disc	CU disque
19	0Z02.753	Fjeder	Feder	Spring	Ressort
20	0Z02.831	CU skive	CU scheibe	CU disc	CU disque
21	0Z02.931	Låsering	Seegerring	Circlip	Circlips
22	0Z44.015	Lyddæmpermateriale	Schalldämpfer	Sound absorber	
23	0Z90.253	Udløserdæksel	Auslöserdeckel	Release cover	Couvercle dé compression
24	0Z90.254	Udløserstempel	Auslöserkolben	Release piston	Piston décompression
25	0Z90.255-10	Udløsertap	Auslöserzapfen	Release pin	Tourillon décompression
26	0Z90.695	Ventilindsats 1/8” ø2	Ventileinsatz 1/8” ø2	Valve cartridge 1/8” ø2	Douille 1/8” ø2
27	0Z90.704	Afstandsbøsning	Abstandsbüchse	Distance sleeve	Douille entretoise
28	0Z90.705	Stempelstyr	Kolbensteuerung	Plunger guiding	Guide de piston
29	0Z90.707	Pakmøtrik	Packungmutter	Packing nut	Écrou de presse-étoupe
30	0Z90.728-22	Luftmotor	Luft Machine	Air Machine	
31	0Z90.729	Alu. Pumpeblok	Pumpenblock	Pump block	Bloc de pompe
32	0Z90.814	Lyddæmpersvøb	Schalldämpfer	Sound absorber	
33	0Z91.128	Ventilindsats 1/8” ø2	Ventileinsatz 1/8” ø2	Valve cartridge 1/8” ø2	Douille 1/8” ø2
*	0Z09.061	Pakningssæt	Dichtungssatz	Repair kit	Jeu de réparation

0Z90.728-22

Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
	0Z09.728-22	Luft motor	Luftmotor, komplett	Air Motor, complete	
1	0Z01.034	Oring	Oring	Oring	Oring
2	0Z01.045	Oring	Oring	Oring	Oring
3	0Z01.046	Oring	Oring	Oring	Oring
4	0Z01.160	Pakning	Dichtung	Seal	
5	0Z01.175	Pakning, glydring	Dichtung, Glydring	Seal, glydring	Joint, glyd
6	0Z02.047	Fjeder	Feder	Spring	Ressort
7	0Z02.220	Låsering	Seegering	Locking ring	
8	0Z02.347	Skrue	Schraube	Screw	Vis
9	0Z02.385	Skifteventil	Wechselventil	Two-Way ventil	
10	0Z02.755	Skrue	Schraube	Screw	Vis
11	0Z90.257	Dæksel f. skifteventil	Deckel for Wechselventil	Cover for change valve	Couvercle de soupape à deux voies
12	0Z90.258-20	Luftstempel	Luftkolben	Air piston	Piston à air
13	0Z90.267-3	Støtteskive	Stützscheibe	Backup Ring	
14	0Z90.267-12	Pumpestempel	Pumpkolben	Pump piston	
15	0Z90.709-10	Luftcylinder	Luftzylinder	Air cylinder	Cylindre compression
16	0Z90.709-11	Dæksel	Deckel	Cover	Couvercle
17	0Z90.709-12	Pakning	Dichtung	Seal	Joint
*	0Z09.061	Pakningssæt	Dichtungssatz	Repair kit	Jeu de réparation

0Z90.728-42

Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
	0Z90.728-42	Luftmotor komplet	Luftmotor Komplett	Air motor, complete	
1	0Z02.347	Skrue	Schraube	Screw	Vis
2	0Z090.266	Luft stempel, komplet	Luftkolben, komplett	Air piston, complete	
3	0Z90.267-3	Støtteskive	Stützscheibe	Backup Ring	
4	0Z90.267-12	Pumpestempel	Pumpkolben	Pump piston	
5	0Z90.709-4	Luft cylinder, komplet	luftZylinder, Komplett	Air cylinder, complete	

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Betjeningsventil / Steuerventil / Control valve / Soupape de commande
0Z42.000



Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
1	0Z42 001	Ventiloverpart	Ventiloberteil	Valve, upper part	Soupape, dessus
2	0Z42 002	Ventilunderpart	Ventilunterteil	Valve, lower part	Soupape, bas
3	0Z42 003	Drejehåndtag	Drehscheibe	Twist grip	Poignée de direction
4	0Z42 004	Ventilspindel	Ventilspindel	Valve stem	Broche de soupape
5	0Z42 005	Håndtagsaksel	Achse für Drehscheibe	Axle for handle	Axe de la poignée
6	0Z42 006	Ventilglider	Ventilschieber	Slide valve	Glissière de soupape
7	0Z01 057	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
8	0Z01 058	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
9	0Z02 064	Fjeder	Feder	Spring	Ressort
11	0Z02 277	Stift, ø3	Stift, ø3	Tack, ø3	Goupille, ø3
12	0Z02 086	Plastgreb	Plastik-Handgriff	Plastic handle	Poignée en plastique
13	0Z02 302	Skrue	Schraube	Screw	Vis

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark

Håndtag /Hebel / Handle / Levier
0Z44.001



Pos.	No.	Dansk	Deutsch	English	Français
1	0Z01.000	O-ring	O-Ring	O-ring	Joint torique
2	0Z02.324	Skrue	Schraube	Screw	Vis
3	0Z02.390	Håndtag	Hebel	Handle	Levier
4	0Z02.414	Slangestuds	Stutzen f. schlauch	Pipe branch	Tubulure pour tube
5	0Z02.418	Slangestuds	Stutzen f. schlauch	Pipe branch	Tubulure pour tube
6	0Z02.421	Slangeklemme	Schlauchklemme	Hose clamp	Collier de la conduite
7	0Z02.506	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
8	0Z02.511	Filter	Filter	Filter	Filtre
9	0Z02.514	Slangestuds	Stutzen f. schlauch	Pipe branch	Tubulure pour tube
10	0Z02.515	Fitting	Fitting	Fitting	Raccord
11	0Z42.000	Betjeningsventil	Manövrierventil	Manoeuvring valve	Manoeuvre de la valve
12	0Z44.002	Fast håndtag	Hebel, fest	Fixed handle	Levier fixe
13	0Z90.881-54	Slange	Schlauch	Hose	Tuyau
14	0Z90.881-59	Slange	Schlauch	Hose	Tuyau

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark