

Barbed Fittings

Barbed Connector to Tube Adapter

For fractional tube





CPI™ PART NO.	A-LOK® PART NO.	INTER-CHANGES WITH	INCHES						
			T_1 TUBE I.D.	T_2 TUBE O.D.	A	E BORE	H	K	W HEX
2-2 B2HT2	2B2TU2	2-HC-A-201	1/8	1/8	1.16	.078	.53	.41	5/16
2-4 B2HT2	2B2TU4	2-HC-A-401	1/8	1/4	1.26	.078	.64	.41	3/8
4-4 B2HT2	4B2TU4	4-HC-A-401	1/4	1/4	1.64	.156	.64	.78	3/8
6-6 B2HT2	6B2TU6	6-HC-A-601	3/8	3/8	1.75	.156	.72	.78	7/16

Dimensions for reference only, subject to change.

NOTE: Tube adapter end is designed for use with Parker fittings or valves. Simply insert the tube adapter end until it bottoms and tighten the Parker nut 3/4 turns for sizes 3 and below, for sizes 4 and above 1-1/4 turns from finger tight.

Add -Z6 for assembly of nuts and ferrules on the tube stub end.